



Knowledge base > Altoparlanti intelligenti > DiscovR > Dépannage > Il volume è sincronizzato con i comandi del mio telefono?

Il volume è sincronizzato con i comandi del mio telefono?

Laura - 2020-11-03 - Dépannage

Su Bluetooth

Il volume è normalmente sincronizzato tra l'altoparlante e il dispositivo Apple iOS o Android. In caso contrario, potrebbe essere necessario attivarlo nella sezione Impostazioni Bluetooth del vostro dispositivo mobile (se questa opzione è disponibile). Per ulteriori informazioni, consultate la guida del produttore del vostro dispositivo mobile.

Su Wi-Fi

È possibile regolare il volume direttamente con i comandi dell'altoparlante o chiedendo ad Alexa. Ad esempio, "Alexa, imposta il volume al livello 5".